

## Советы по поклейке обоев

Здесь мы объясним шаг за шагом как просто и быстро Вы сможете наклеить обои.

Перед тем как приступить к оклейке стен обоями, необходимо сверить обои по номеру партии и артикулу, а также по оттенку обоев. Обратите внимание на данные по раппорту. Обязательно сохраняйте этикетку и образцы обоев.

**Подготовка поверхности стен.** Со стен полностью удаляется старое покрытие и водорастворимые лакокрасочные покрытия. Трещины и дыры прошпаклевываются и в конце на стены наносится грунтовка. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, ровной, гладкой и способной впитывать.

Поверхность для наклеивания флизелиновых обоев должна быть нейтральной и однородной по цвету. Мы рекомендуем использовать пигментированный грунт для обоев.

**Раскрой обойной полосы.** Рулон раскатывать только в одном направлении. Для того, чтобы определить правильную длину полосы, длину полотна необходимо взять с запасом на 5-10 см. больше высоты помещения.

При раскройке обоев со смещением рисунка (на этикетке должен стоять соответствующий значок), на каждой следующей полосе рисунок должен сдвигаться на указанный размер на этикетке.

**Нанесение клея.** Правильный выбор клея и соблюдение инструкции по приготовлению клея играют решающую роль для достижения качественных результатов. Важно, чем тяжелее обои и чем выше их впитывающая способность, тем более толстым слоем должен наноситься клей.

На обои клей наносится равномерным слоем, не допуская его попадания на лицевую сторону. Время для пропитывания клеем составляет примерно 10 минут. При работе с обоями на флизелиновой основе клей наносится только на поверхность стены.

**Наклеивание обоев.** Оклейку стен всегда следует начинать у окна. Первое полотно должно быть наклеено по вертикальной линии, выровненной по отвесу. Следующие полотна клеятся встык, плотно прижимая их и разглаживая от центра к краям, чтобы избежать образование пузырей.

Наклеить флизелиновые обои без выдержки времени на пропитывание, прижимая их к поверхности мягкой обойной щеткой или валиком из пористой резины для удаления воздушных пузырей. Каждое следующее полотно обоев наклеивать встык, используя конический валик для выравнивания стыка. Во время наклеивания оптимальная температура в помещении должна быть 18 - 25°C, не допуская сквозняков. При попадании клея на лицевую сторону обоев необходимо его сразу же удалить влажной губкой.

Выступающие края обоев обрезаются сверху и снизу.

### Дополнительные советы:

Обои не должны просушиваться слишком быстро, в противном случае могут вздуться швы. Поэтому не следует включать сильное отопление и нужно избегать сквозняков.

Оптимальная рабочая температура колеблется от 18°C до 25°C

При попадании клея на лицевую сторону обоев необходимо его сразу же удалить влажной губкой.

Просим Вас всегда соблюдать инструкцию по наклеиванию обоев, указанной на оборотной стороне этикетки Ваших новых обоев.